

NORTENE®



GREEN DENIA X-TRA 50

Extra dús és puha 50 mm-es dekoratív mufu



Álmodjon meg egy gyönyörű és gondozásmentes kertet, amelynek füve mindig élénkzöld és dús, függetlenül az évszaktól vagy az időjárástól. A DENIA X-TRA 50 mufívünk ezt a vágyat valóra váltja. Ráadásul az extra dús és puha szálak olyan érzést keltenek, mintha valódi gyepen sétálna.

Előnyök

- Exkluzív megjelenés és extra puhaság.
- A beépített memóriával rendelkező homorú szálak megelőzik a fű lelapulását.
- Zöld/barna szálösszetételének köszönhetően igazán hasonlít a természetes gyepre.
- Felülete csúszásmentes, ráadásul a perforált alap kiváló vízvezetést biztosít.
- Új generációs alap: nem repedezik meg, ellenáll a talajjal való súrlódásnak és nagyon rugalmas.
- Télen-nyáron zöld az általa telepített terület, UV állóságának köszönhetően hosszútávon megtartja szép zöld színét és természetes megjelenését.
- Használatával időt, pénzt, energiát spórolhat, ugyanakkor nincs szükség a permetezőszerek használatára
- 100% gyerek-, kutya-, pénztárcabarát, és vakondbiztos.

Jellemzők

KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK:

- Fonal anyag: PE (egyenes és zöld szálak) + PP (göndör, barna és bézs szálak)
- Alap: PP 105 g/m² + PP 105 g/m² + latex 790 g/m² (± 3%)
- Szőnyeg teljes magassága: 50 mm
- DTEX: 10.000 (egyenes fonal) + 3.500 (göndör) (± 3%).
- Öltések: 15.750 m² (± 100)
- Súly: 3.250 g/m² (± 10%)
- Szín: barna- zöld (4 árnyalatú)
- UV álló: igen
- Vízvezetés: 60 l / h / m²
- Javaslat: vízszintes tetőre nem ajánljuk, csak abban az esetben, ha az alap vízvezetése tökéletesen meg van oldva.
- Garancia: 8 év

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ:

1. Szükség esetén gyomírtózza le a területet.
2. Távolítsa el a gyökerestől a gyomokat.
3. Alakítsa ki egyenletes talajfelszínt. Alapként zúzott kő és apró szemű murva használata ajánlott 8-10 cm vastagságban!
4. Locsolja fel a homokréteget, majd hagyja megszáradni.
5. Tömörítse a porózus réteget lapvibrátorral vagy tömörítő hengerrel.
6. gyomok feltörésének megelőzése érdekében fektessen le az egyenletes



felületre geotextíliát.

7. Fektesse le a műfűtekerceket. Győződjön meg arról, hogy az egymás mellé fektetett tekercek száliránya megegyezzen.

8. A műfűszálak a kitekerelés után 24 órával nyerik vissza végleges formájukat.

9. Vágja méretre, szélezzze a lefektetett műfű tekerceket.

10. Biztonság esetére a műfű szegéllyel való találkozásánál hagyjon 3 cm többletet.

11. Biztosítsa a műfűtekercek elejét és végét a talajhoz, 50 cm-ként rögzítse zöld színű, FIXSOL fém leszűrő tűskével.

12. 1. opció: Fektesse le a NORTENE BAND illesztő szalagot az illesztési vonal mentén a visszahajtott tekercelemek alá a korábban kialakított alapfelületre.

13. Hordja fel a NORTENE GLUE ragasztót a NORTENE BAND illesztő szalagra és egyenletesen terítse el kenőlappal.

14. Fektesse egymás mellé a tekerceket. Az illesztések rögzítésére 2 opciót ajánlunk.

15. 2. opció: Fektesse a NORTENE TAPEFIX egyoldalt öntapadós ragasztószalagot a tekercek alá.

16. Az illesztett műfű tekercek széleit simítsa egymás felé a ragasztás felületén az illesztés vonalának eltüntetése érdekében.

17. Súlyozza le a ragasztásokat. A ragasztó száradását (24 óra) követően a felület használatába vehető.

18. Ahol szükséges, biztosítsa a műfűtekercek széleit a talajhoz, 50 cm-ként rögzítse zöld színű, FIXSOL fém leszűrő tűskével.

Ref.	Méret	Szín
2021570	2 x 4 m	●
2021571	2 x 10 m	●
2021572	2 x 20 m	●